


Supernote X

用户手册 V 2.6



目录

适用机型	7
第 1 章 快速入门	9
1.1 开机并完成初始设置	9
1.2 连接 Wi-Fi	10
1.3 注册账号和登录	10
第 2 章 手势和工具栏	14
2.1 了解 Supernote 的手势	14
2.2 顶部菜单栏	17
2.3 工具栏介绍	19
2.4 工具栏状态	22
2.5 页码栏	25
2.6 橡皮手势	27
第 3 章 设置	29
3.1 语言、字号、日期与时间	29
3.2 手写笔设置	32
3.3 偏好设置	36
3.4 键盘设置	37
3.5 休眠页设置	38
3.6 低功耗设置	40
3.7 同步设置	42
3.8 第三方应用	46
3.9 侧边栏应用管理	48
3.10 蓝牙	49

第 4 章 写与画	49
4.1 笔记创建	49
4.2 笔记重命名	50
4.3 笔记封面设置	51
4.4 更换样式	53
4.5 图层的使用	53
4.6 设置标题	55
4.7 关键字识别	56
4.8 区域复制、剪切、粘贴	57
4.9 区域移动	59
4.10 区域放大或缩小	59
4.11 区域旋转	60
4.12 笔记页删除和插入	60
4.13 笔记页复制、移动	61
4.14 当前笔记页剪切、复制	62
4.15 链接的使用	63
4.16 实时识别笔记的使用	65
4.17 回到跳转前页面	67
4.18 分享导出	68
第 5 章 阅读与摘要、批注	69
5.1 导入文档	69
5.2 更换字体显示	70
5.3 调节显示对比度	71
5.4 PDF 手势缩放	72

5.5 PDF 切边	73
5.6 PDF 导出	74
5.7 PDF 自适应横屏	75
5.8 PDF 半页视图	75
5.9 书签和目录	77
5.10 页面旁注	78
5.11 摘要和批注	79
第 6 章 TXT	81
第 7 章 Word	82
7.1 新建 Word	82
7.2 浏览方式	83
7.3 手势缩放	84
7.4 重排版视图	84
7.5 编辑	85
7.6 手写校对	87
7.6.1 删除	87
7.6.2 换行	87
7.6.3 交换	88
7.6.4 插入	88
7.6.5 插入空格	89
第 8 章 辅助功能	90
8.1 文件整理	90
8.2 文件保护	93
8.3 符号识别	94


8.4 投屏	95
8.5 搜索	96
8.6 快速访问	98
8.7 最近	99
第 9 章 邮箱功能	99
9.1 登录	99
9.2 设置	103
9.3 写邮件	105
9.4 收件箱	106
9.5 删除本地邮件	108
9.6 标为已读	108
第 10 章 日历功能	108
10.1 账户管理	109
10.2 设置	110
10.3 视图切换	111
10.4 选择日期	111
10.5 事件	112
10.6 笔记查看和事件标题识别	116
第 11 章 基础功能	118
11.1 USB 连接	118
11.2 USB OTG	118
11.3 休眠唤醒	119
11.4 重启、更新	120
11.5 还原恢复	121

11.6 关机	122
第 12 章 隐私和安全性	123
12.1 隐私	123
12.1.1 开启/关闭用户体验计划	123
12.2 安全性	124
12.2.1 锁屏密码	124
12.2.2 文件密码	127
第 13 章 云盘和 Partner APP	130
13.1 Supernote 云盘	130
13.1.1 注册登录	131
13.1.2 云盘服务	132
13.2 Supernote Partner App	133
13.2.1 局域网文件传输	133
13.2.2 快捷注册登录	136
13.2.3 APP 主要功能	139
第 14 章 安全使用须知	141
第 15 章 FAQ 及故障排查	142
Q: 如何自定义笔记的纸张样式?	142
Q: 如何进行文档自定义字库导入	144
Q: 如何获取 Supernote Partner APP	144
Q: 无法开机或死机怎么办	145
Q: 如何消除屏幕残影	146
版权	146

适用机型

本手册可帮助您开始使用 Supernote，适用机型：Supernote A5 X 和 Supernote A6 X

➤ 技术规格



● Supernote A5 X

分辨率：1872*1404（226DPI）

存储容量：32GB

内存：2GB

电池容量：3800mAh

● Supernote A6 X


分辨率：1872*1404（300DPI）

存储容量：32GB

内存：2GB

电池容量：2900mAh

➤ 结构说明




1. 电源开关
2. 导轨槽
3. 指示灯
4. E Ink 墨水屏
5. 侧滑条
6. USB-TYPE C

第 1 章 快速入门

1.1 开机并完成初始设置

- 1、 按住顶部电源键，直到出现
Supernote 标志

如果 Supernote 未开机，您可能需要给
电池充电。（有关更多帮助，请参阅 [FAQ](#)
及故障排查章节：[无法开机或死机](#)）




- 2、 第一次开机，请根据屏幕指引完成以下初始设置：
 - 设置语言：系统目前支持简体中文、繁体中文、英文和日文（如果您已跳过设置，请参阅设置章节：[语言、字号、日期与时间](#)）
 - 选择 DMS(设备管理服务器) 地址
 - 连接 Wi-Fi（如果您已跳过设置，请参阅：[连接 Wi-Fi](#) 章节）
 - 设置日期与时间（如果您已跳过设置，请参阅：[语言、字号、日期与时间](#) 章节）
 - 用户体验计划（如果您已跳过设置，请参阅：[开启/关闭用户体验计划](#) 章节）
 - 用手偏好设置（如果您已跳过设置，请参阅：[偏好设置](#) 章节，本手册图例均以右手模式为例）

- 创建您的第一本笔记本（如果您已跳过设置，请参阅：[笔记创建](#)章节）

1.2 连接 Wi-Fi

1、 下滑打开顶部菜单栏

- 轻点 “ 设置”
- 轻点 “Wi-Fi 设置”



2、 Wi-Fi 设置

- 轻点 Wi-Fi 开关，置 “ON” 状态
- 选择加入的网络，输入密码（如果需要）



- 或者轻点 “其他网络”：
加入隐藏的网络
- 输入隐藏网络的名称、安全性和密码
- 轻点 “连接”




*注：顶部菜单栏按钮 “” 为黑色时，表示 Supernote 设备已接入无线网络。

1.3 注册账号和登录

➤ 注册账号

1、 下滑打开顶部菜单栏

- 轻点 “ 设置”
- 轻点 “我的账号”



2、 账号注册

- 轻点 “注册账号”，选择手机号或邮箱注册
- 输入手机号或邮箱，轻点 “获取验证码”
- 输入在手机短信或邮箱内收取到的验证码
- 选择 DMS（设备管理服务器）地址
- 轻点 “下一步”

***注：选择的 DMS 地址决定设备账户数据存储位置(DMS 地址和 Supernote Cloud 服务器地址不同，后者可在使用 Supernote Cloud 时选择)**



3、 设置账号密码

- 输入两次密码
- 轻点 “注册”



➤ 登录账号

- 输入注册过账号的手机号
或邮箱
- 输入密码
- 轻点“登录”



➤ 账号退出

- 账号登录成功后,可点击退出



➤ 重置密码

- 轻点“忘记密码”



- 输入账号
- 轻点“验证”






- 输入两次新密码
- 轻点“重置”




*注：登录账户以绑定设备和账户（[更多注册方法可参阅云盘注册和登录或者快捷注册登录章节](#)）。设备仅支持单个账户绑定，如果要切换到其他账户，需进行恢复出厂设置（[恢复出厂请参阅还原恢复章节](#)）。

第 2 章 手势和工具栏

2.1 了解 Supernote 的手势


动作	图示	说明
右侧滑条处向 下滑动		唤出侧边栏
单触屏幕		关闭侧边栏
右侧滑条处向 上滑动		刷新屏幕

顶部下滑




打开顶部菜单栏

屏幕内左滑




文件内往左翻页

屏幕内右滑




文件内往右翻页

屏幕内左侧单
点




文档页面往右翻页

屏幕内右侧单
点




文档页面往左翻页

上半屏内向上
滑




回到跳转前页面（通过标题、五角星、链接、缩略图、目录、关键字、书签、旁注、页码、搜索跳转后可使用此手势）

双指双击屏幕




显示或隐藏工具栏

屏幕顶部或底部
单指双击



显示或隐藏页码栏

2.2 顶部菜单栏



图标	名称	说明
	Wi-Fi-开	Wi-Fi 快捷开启和关闭
	Wi-Fi-关	
	直传-开	同一局域网内，在 Supernote Partner App 与设备之间快速传递文件
	直传-关	
	投屏-开	投屏开启和关闭; 投屏时保持 Supernote 和投屏接收设备连接同一 Wi-Fi
	投屏-关	



同步按键

触发云同步按键；目前支持 Supernote cloud、Dropbox 和 Google Drive



屏幕截屏

截取当前屏幕图片，以 PNG 格式保存至 /SCREENSHOT 文件夹中



搜索功能键

全局搜索功能；可根据文件名、关键字、符号“☆”搜索文件



设置功能键

进入设置应用的按键

2.3 工具栏介绍



以下主要介绍标准笔记的基本工具，其他工具会在相关功能介绍时说明（注：本手册介绍功能时以左侧工具栏为图例）

图标	名称	说明
	回到“我的文件”	点击可回到“我的文件”
	导航窗口	笔记的导航窗口内的关键字、标题和五角星可帮助你快速查找笔记内容 文档的导航窗口内的目录、关键字、旁注和五角星可帮助你快速导航到目标位置
	针管笔	无特殊渲染效果，粗细可选、灰度可选
	墨水笔	有笔锋渲染效果，粗细可选、灰度可选
	马克笔	固定渲染效果，粗细不可选、灰度可选
	标准橡皮擦	在手写区域反复移动笔尖可擦除内容，可选择粗细
	笔划橡皮擦	在手写区域反复移动笔尖可擦除笔划，可选择粗细
	区域橡皮擦	在手写区域笔尖圈取区域后擦除
	全屏擦	整个页面的手写内容擦除
	白色	灰度选择
	浅灰	
	深灰	
	黑色	
	套索	套索手写内容后可放大、缩小、旋转、移动、复制、复制到其他页面、剪切、设为标题、设为关

键字、设为链接、设为日历事件标题

	图层	笔记应用中在主图层基础上可再创建三个图层 图层仅在笔记中适用
	撤销	可撤销当前页最近共 20 次的手写笔迹/擦除、图层操作和标题操作
	还原	还原当前页撤销的手写笔迹/擦除、图层操作和标题操作
	分享导出	在笔记内可将笔记页通过二维码分享或导出为 PNG/PDF 在 PDF 内可导出为包含页面旁注的 PDF
	添加快速访问	可将此页或此笔记/文档添加到侧边栏的快速访问列表
	单指滑动翻页	允许单指手势在页面内滑动翻页
	双指滑动翻页	允许双指手势在页面内滑动翻页
	单指点击翻页	允许单指手势在页面内点击翻页
	禁用手势翻页	禁用所有手势在页面内翻页
...	更多	展开显示笔记或文档内的更多功能
	全屏	点击可进入全屏模式
	退出全屏	点击可退出全屏模式

2.4 工具栏状态


➤ 工具栏的隐藏与显示

- 1、 点击 “” 或用双指双击
屏幕隐藏固定或悬浮工具栏




- 2、 点击 “” 或再次用双指
双击屏幕显示固定或悬浮工具
栏

*注：可在“工具栏>更多>手势设置”选择开关全屏手势和选择显示或隐藏 “” 按钮




➤ 固定工具栏与悬浮工具栏的切换

- 1、 按住固定工具栏 1-2 秒出现箭头时，向屏幕内拖动即可切换悬浮工具栏




- 2、 拖动悬浮工具栏直至其触碰到上、下、左、右屏幕边缘可切换为固定工具栏




➤ 固定工具栏的位置切换

- 拖动工具栏到上、下、左、右下屏幕边缘或轻点、“”、“”、“”和“”可切换工具栏位置




➤ 悬浮工具栏的方向切换

- 点击“”或将纵向悬浮工具栏向上或下屏幕边缘拖动，直至出现横向悬浮工具栏虚线后松开可切换横向（反之亦然）




➤ 悬浮工具栏的缩短

- 点击 “” 可缩短悬浮工具栏



- 短悬浮工具栏上默认显示笔和橡皮擦按钮

*注：可在 “工具栏>更多>偏好设置” 中更改为笔和套索按钮



2.5 页码栏


➤ 页码栏介绍




<	左翻页键	页面从左往右翻页
1/1	页码	点击进入页码快速跳转页面
>	右翻页键	页面从右往左翻页

➤ 页码栏的隐藏与显示

- 1、 单指双击页码栏空白处可隐藏



- 2、 再次单指双击页码栏处可显示



*注：可在“工具栏>更多>偏好设置”选择将页码栏显示在顶部或底部；可在“工具栏>更多>手势设置”选择开关页码栏手势

2.6 橡皮手势

1、 橡皮手势的使用

- 笔抬起时，双指同时按住屏幕以唤起区域橡皮擦
- 唤起成功后，可用笔进行擦改



- 擦改结束后，抬起双指，笔即切换回原选中工具





2、 橡皮手势的规范

- 双指同时在笔倾斜下方的右图所示阴影区域范围外 220° - 300° 的屏幕区域按住，橡皮手势有效；反之，则无效。

- 使用橡皮手势时，双指请勿移动，请勿并拢或相距过远

注：橡皮手势有效的角度范围会根据您的握笔姿势变化；将双指放置远离笔的位置可避免双指在无效范围内，更易触发橡皮。






*注：橡皮手势应用于笔记、文档、日历和摘要，可在“工具栏>更多>手势设置”里选择开启或关闭橡皮手势。

第 3 章 设置

3.1 语言、字号、日期与时间

1、 下滑打开顶部菜单栏

- 轻点 “ 设置”
- 轻点 “显示和输入”



➤ 语言

1、 在显示和输入页面

- 轻点 “语言设置”



2、 在语言设置页面

- 选择系统语言
- 选择您常用的语言，页面语言即随选中语言切换
- 轻点 “<” 返回



➤ 字体大小

1、 在显示和输入页面

- 轻点 “字体大小”



2、 在字体大小页面

- 选择您舒适的字体大小，页面字体大小即跟随选中字体大小显示
- 轻点“<”返回



➤ 日期与时间

1、 轻点“日期与时间”



2、 在日期与时间页面


- 可开启或关闭联网自动获取时间
- 可开启或关闭 24 小时显示



3、 手动设置时区和时间

- 关闭联网自动获取时间
- 选择您所在时区
- 轻点年月日
- 轻点“▲”和“▼”或滑动调整年月，轻点日期
- 轻点“确定”





- 轻点时间
- 调整时分秒
- 轻点“确定”




3.2 手写笔设置

➤ 校准

1、 下滑打开顶部菜单栏

- 轻点 “ 设置”
- 轻点 “显示和输入”




2、 在显示和输入页面

- 轻点 “手写笔设置”
- 在手写笔记设置页面，轻点 “开始校准”



3、 用笔尖跟随屏幕依次点击
十字中心点



4、 校准成功后在检测区域书写

- 检测区域内书写
- 校准后轻点“确定”，如您觉得校准有误，此处可轻点“重新校准”



➤ 凌美笔侧键

1、 轻点“凌美笔侧键”



2、 选择通过按住侧键以激活区域橡皮擦或套索




注：此设置仅适用于 LAMY Al-star EMR 电磁笔。

3.3 偏好设置

1、 下滑打开顶部菜单栏

- 轻点 “ 设置”
- 轻点 “显示和输入”




2、 在显示和输入页面

- 轻点 “偏好设置”



3、 用手偏好


- 轻点 “左手” 或 “右手” 以切换用手偏好



3.4 键盘设置

1、 下滑打开顶部菜单栏

- 轻点 “ 设置”
- 轻点 “显示和输入”



2、 在显示和输入页面

- 轻点 “键盘设置”



3、 键盘同时最多支持三种语言的输入

- 轻点 “” 加入到键盘输入的语言
- 轻点 “” 从键盘输入语言中去除



4、 当选用键盘手写功能时, 可对手写识别库语言进行设置


- 在键盘页面, 轻点 “手写” 栏
- 在手写识别语言页面, 选择您常用的手写识别语言



3.5 休眠页设置

1、 下滑打开顶部菜单栏

- 轻点 “ 设置”
- 轻点 “显示和输入”




2、 轻点 “休眠页”

- 系统：设备默认休眠页




3、 休眠页自定义

- 轻点 “更多”



4、 选择图片

- 选择图片所在文件夹
- 选择喜欢的图片



5、 休眠页预览

- 预览图可放大、缩小、移动，以及轻点“填充”、“适应”，来调整图片
- 轻点“确定”



6、 休眠页设置成功后，返回休眠页自定义页

- 此处将显示最近六次设置的休眠页图片
- 轻点自定义的图片，进入预览模式，可重新调整图片
- 轻点“”，可删除最近设置的休眠图片（原图片文件所在位置不删除）



*注：自定义休眠页仅支持 PNG、JPG、JPEG 格式的图片。


3.6 低功耗设置

以下设置，可以帮助设备降低功耗

➤ 设置自动休眠时间

1、 下滑打开顶部菜单栏

- 轻点“ 设置”
- 轻点“**电池**”



2、 在电池页面

- 轻点“**自动休眠**”
- 选定一个适合您的休眠时间



➤ 设置自动关机时间

- 轻点“自动关机”
- 选定一个适合您的自动关机时间




➤ 开启空载后停止 (A6X 不支持)

- 轻点“空载后停止”，置“ON”状态



➤ 功耗降低细节（以下图示所含数据是基于 Chauvet 1.0.1 版本的提升）




3.7 同步设置

您可选择 Supernote Cloud、Dropbox 或 Google Drive 来同步您在设备端的文件。

1、 下滑打开顶部菜单栏

- 轻点 “ 设置”
- 轻点 “同步设置”




2、 选择同步的云盘

➤ 选中 Supernote Cloud


- 使用 Supernote Cloud，需先在我的账户中注册并登录



- 轻点“Supernote Cloud”
栏，进入同步文件夹配置
- 轻点文件夹左上角“”
选中需要同步的文件夹，点击“保存”
- 下滑打开顶部菜单栏，轻点
“”进行同步



*注：首次使用 Supernote Cloud
同步的用户需先选择 Supernote
Cloud 服务器地址



- 轻点“安全和隐私”
- 轻点“Supernote Cloud 服务器地址”



- 选择需更改的服务器地址，轻点“更改”



➤ 选中 Dropbox 或 Google Drive (以下以 Dropbox 为例)

- 轻点“授权”



- 使用手机扫码或在 PC 端浏览器输入

<https://bind2dropbox.supernote.com>



✧ 如果是 PC 端浏览器输入地址

- 输入在设备上看到的随机码
- 点击“获取 Dropbox 授权”



✧ 网页跳转至 Dropbox 网站进行授权

- 输入 Dropbox 账户 ID 和密码


✧ 授权成功后请查看设备端状态

- 如果授权超时，请根据提示操作
- 授权成功后，页面跳转至 Dropbox 账户页面



✧ 在账户页面，配置同步文件夹

- 轻点“配置同步文件夹”
- 轻点文件夹左上角“☐”
选中需要同步的文件夹，点击“保存”
- 如果要选中下一级文件夹，
需先取消当前文件夹的选中
(由于 Dropbox 云盘存储空间
与设备存储空间存在差异，此部




说明：“”图标为 Dropbox 云端创建，
代表尚未同步到设备上的文件夹

分配置会根据选中的文件夹大小而做限制)

- 下滑打开顶部菜单栏，轻点

“” 进行同步




***注：**配置 Dropbox 或 Google Drive 同步文件夹后，在设备端发起同步，您的 Dropbox 或 Google Drive 云盘会自动创建名为“Supernote”的文件夹，该文件夹即为您 Supernote 设备的主同步文件夹，请勿删除、重命名和移动。

3.8 第三方应用

进入第三方应用需要先确保 Wi-Fi 网络连接。

- 1、 下滑打开顶部菜单栏

- 轻点 “ 设置”
- 轻点 “应用”



- 2、 第三方应用商店


- 轻点 “应用商店”
- 选择您需要的应用,轻点“下载”，安装成功后，可轻点“打开”使用
- 安装成功的 APP 在侧边栏中显示





3、 第三方应用管理


- 轻点“应用管理”
- 选择您需要卸载的应用，轻点“卸载”



3.9 侧边栏应用管理

1、 下滑打开顶部菜单栏

- 轻点 “ 设置”
- 轻点 “应用”



2、 轻点 “侧滑栏标签配置”



3、 自定义侧边栏上的应用和排序

- 轻点 “”，添加应用到侧边栏中
- 轻点 “”，从侧边栏中移除
- 轻点上下箭头，可调整标签的位置



3.10 蓝牙


- 1、 下滑打开顶部菜单栏
- 轻点 “ 设置”
 - 轻点 “蓝牙”
- 2、 在 “蓝牙” 页面
- 轻点蓝牙开关，置 “ON” 状态
 - 轻点 “扫描”
 - 轻点要配对的设备，根据提示信息输入配对码进行配对（如果需要）




第 4 章 写与画

4.1 笔记创建


- 1、 在侧边栏中，轻点 “ 新建笔记”



- 2、 或在侧边栏中轻点“文件管理”进入“我的文件”页面，在任意文件夹内轻点“ 新建笔记”




- 3、 输入新笔记名称或者使用默认名称。选择笔记类型，轻点“确定”。



*注：新建笔记默认的纸张样式是白色（可在“笔记工具栏>更多>偏好设置”中选择默认样式）

4.2 笔记重命名

- 1、 轻点工具栏“ 更多”
- 轻点“ 重命名”
 - 在弹窗中输入新的文件名，轻点“确定”



注：文件名称既不支持首尾空格，也不可包含“\/:?” <>|等特殊符号。

4.3 笔记封面设置


1、 轻点工具栏 “...”更多

- 轻点 “ 设置封面”





2、 设置封面

- 轻点切换 “选择笔记” 与 “选择图片” （图片为我的文件里的所有图片）
- 轻点选中笔记页或图片
- 轻点 “应用”



3、 封面调整


- 轻点选中笔记页或图片
- 再次轻点进入预览图
- 预览图可放大、缩小、移动，以及轻点“填充”、“适应”，来调整封面
- 轻点“确定”




*注：删除当前封面会恢复默认最后一页作为封面；可从我的文件选择图片作为封面；封面支持仅 PNG、JPG、JPEG 格式的图片。

4.4 更换样式

- 轻点“ 纸张样式”




- 轻点需更换的纸张样式直接应用（可导入自定义的样式，请查阅[如何自定义笔记样式](#)章节）



4.5 图层的使用

图层通常适用于绘画场景，在设备上您可新增三个图层，来进行创作。


- 轻点“ 图层”
- “主图层”主要为文字书写层，仅可在此图层设置笔记的标题和关键字、设为链接和日历事件标题（请参阅“[设置标题](#)”章节、“[关键字识别](#)”章节）



“[链接的使用](#)”章节和“[笔记查看和事件标题识别](#)”)


1、 增加、删除、显示和隐藏图层

- 轻点 “+” 添加图层
- 轻点 “🗑️” 删除选中图层
- 轻点 “👁️” 隐藏图层，轻点 “👁️” 显示图层




2、 调整图层顺序

- 轻点 “↓” 和 “↑” 调整选中图层的上下位置



3、 图层重命名

- 轻点 “✎”
- 在弹窗中输入新名称，轻点 “确定” 重命名选中图层



4.6 设置标题



1、 设置标题

- 轻点“套索”，用笔圈选手写笔迹



- 轻点“”，选择标题样式

*注：设为标题的笔迹区域不可再书写；设为标题的笔迹再次圈选，会提示是否删除当前标题






2、 查看标题

- 轻点 “ 导航窗口”
- 选择 “ 标题”



3、 删除标题

- 在标题页面，轻点 “”
删除标题,在笔记原文处
的标题样式也将解除




*注：设为标题功能仅限在“主图层”中有效。

4.7 关键字识别


可对笔记或文档页面书写的内容，圈划出关键字进行识别，以便快速搜索与关键字相关的文件页。以下以“笔记”为例：

1、 在笔记书写页面

- 轻点 “ 套索”，用笔
圈选手写笔迹
- 轻点 “ ”




- 2、 再一次确认识别后的关键字，如果识别不准确，可通过键盘再次调整



3、 查看关键字


- 轻点 “ 导航窗口”
- 选择 “ 关键字”
- 轻点关键词页面的 “” 删除该关键字



*注：笔记中设为关键字仅在主图层有效。


4.8 区域复制、剪切、粘贴

- 1、 轻点 “ 套索”
- 用笔圈选手写笔迹
 - 轻点 “ 复制” 或 “ 剪切”
 - 轻点复制或剪切后，套索图标切换为 “ 粘贴”



2、 将复制或剪切的笔迹粘贴到当前笔记

- 轻点复制或剪切后,在当前页面或通过缩略图跳转到对应的页面
- 或轻点“ 复制到”直接跳转到缩略图选择目标页面
- 用笔尖轻点屏幕,即为粘贴



3、 将复制或剪切的笔迹粘贴到其他笔记


- 打开其他笔记
- 轻点“ 粘贴”
- 用笔尖轻点屏幕,即为粘贴

*注:再次圈选手写笔迹可直接切换回套索;轻点“”后清除粘贴板也可切换回套索




4.9 区域移动

- 轻点“套索”,用笔圈选手写笔迹
- 笔尖点中套索选择框内,进行拖动




4.10 区域放大或缩小

- 轻点“套索”,用笔圈选手写笔迹
- 笔尖点中套索选择的区域,选择四边的小框,向外拖动即为放大,向框内拖动即为缩小



4.11 区域旋转



- 轻点 “ 套索”,用笔圈选手写笔迹
- 笔尖点中套索选择的区域，选择框上的 “”，旋转角度



4.12 笔记页删除和插入



1、 删除笔记页

- 轻点 “” 即删除当前页
- 或轻点 “ 缩略图”，长按笔记页直至出现功能栏，选中待删除页，轻点 “ 删除”



2、 插入笔记页

- 轻点工具栏 “...” 更多”
或在缩略图的功能栏
- 轻点 “ 向前插一页”
即在当前页前插入一页
- 轻点 “ 向后插一页”
即在当前页后插入一页




4.13 笔记页复制、移动

- 1、 轻点 “ 缩略图”
 - 长按笔记页，直至上边出现功能栏




2、 选中待复制或移动的页

- 轻点 “ 复制” 或 “ 移动”



3、 在“复制至”或“移动至” 页面



- 选中移动或复制的目标页面
- 选中目标页面的“页前”或“页后”
- 轻点“确定”



4.14 当前笔记页剪切、复制

1、 轻点工具栏“...”更多

- 轻点“ 剪切当前页”或“ 复制当前页”
- 选择在当前或其他笔记需要粘贴的位置
- 轻点“ 粘贴页”即粘贴成功已剪切或已复制的页



4.15 链接的使用

1、 插入链接


- 圈选需创建链接的笔迹或轻点“...”更多，轻点“ 插入链接”
- 选择链接样式和目标类型（在“...”更多内直接创建链接时可选择显示的链接名称）
- 选择链接目标
- 轻点“确定”






2、 删除链接

- 直接使用橡皮擦擦除



3、 链接跳转和返回

- 轻点链接处可跳转到目标位置
- 轻点 “↶” 或在上半屏范围内单指向上滑动可逐级返回跳转前页面；轻点 “↷” 可一键返回到跳转前起始页



*注：链接仅可在可见的主图层上创建和点击。（暂只可在笔记内创建）

4.16 实时识别笔记的使用


1、 新建实时识别笔记

- 新建笔记时选择实时识别笔记类型
- 选择识别需使用的语言（不可更改已创建笔记的识别语言）



2、 查看识别结果

- 轻点 “A” 查看识别结果





- 轻点 “” 可重新识别当前页
- 轻点 “” 可查看后台识别进程



3、 导出识别结果


- 在识别结果页面轻点 “” 或在工具栏轻点 “” 进入导出页面
- 选择导出 TXT 或 DOCX
- 选择排版设置



注：复制、粘贴、剪切、移动、放缩笔迹，以及粘贴其他笔记页笔迹会影响识别效率。
实时识别笔记不支持图层和区域橡皮擦。


4.17 回到跳转前页面

- 在打开的笔记或文档内
- 通过标题、五角星、链接、缩略图、目录、关键字、书签、旁注、页码、搜索跳转后



- 轻点 “↶” 或在上半屏范围内向上滑动, 可回到跳转前的页面
- 轻点 “↶” 可一键返回到跳转前的起始页






*注：返回跳转前页面手势可在“工具栏>更多>手势设置”内选择开启或关闭。


4.18 分享导出

- 1、 轻点 “ 分享导出 ”



2、 选中需导出分享的页面

- 选择文件格式：PNG、PDF、TXT 或者 DOCX
- 轻点“二维码分享”或“导出”



*注：PNG 导出可选择不同图像尺寸，PDF 导出可选择不同笔迹类型

第 5 章 阅读与摘要、批注

5.1 导入文档


将文档导入设备可以通过以下三种方法：

方法一、USB 连接设备

1、 使用 USB 线连接 PC 电脑和设备

2、 PC 端可看到弹出的“Supernote”盘符

- 此时只需将 PC 上的文档拖放到 Supernote 盘符下的 \Document 目录下




*注：MAC 电脑连接设备需安装第三方 MTP 工具（请参阅 [USB 连接](#) 章节）。

方法二、云盘同步导入

- 1、 在 PC 电脑浏览器使用注册账号登录 Supernote 云盘：


<https://cloud.supernote.com>

- 2、 选中左侧 “Document” 标签，点击 “上传”，在弹出框中选择需要上传的文件，点击 “打开” 按钮或者通过手机 Partner app 上传文件



- 3、 设备端连接网络，使用注册账号登录

- 下滑打开顶部菜单栏，轻点 “ 同步”
- 等待同步完成




方法三：通过 Supernote Partner App 的局域网直传功能（请参阅[局域网文件传输](#) 章节）

5.2 更换字体显示


此功能仅限 EPUB 和 FB2 格式的文档。

1、 打开文档，轻点 “Aa”



2、 在弹出页面上可通过选择
字体、字号以及行、页间
距重新排版

- 轻点 “保存”




*注：支持文档自定义字库导入（请参阅 [“如何进行文档自定义字库导入”](#)）


EPUB 文档上如果进行了手写注释，则无法调整字体等显示设置。

5.3 调节显示对比度

1、 打开文档，轻点 “对比度”



2、 轻点对比度调节栏





5.4 PDF 手势缩放

手势缩放功能仅限 PDF、CBZ、XPS 和 DOC 文档

- 打开文档，双指在屏幕上张开及收缩可放大缩小页面


- 当页面超过 100% 大小时，双指在屏幕上拖动，可移动页面查看内容

- 页面放大后，右上角出现页面缩略窗口，手指移动缩略窗口内的小方框，页面也会跟随移动




- 点击屏幕上放大“”、缩小“”也可放大缩小页面

- 手指拖动缩略窗口，可在页面内移动缩略窗口的



位置


- 当页面缩小回 100%大小
后，缩略窗口消失



5.5 PDF 切边


切边功能仅限 PDF、CBZ 和 XPS 文档

- 1、 轻点 “ 切边”



2、 页面展示自动切边的边框效果


- 轻点“还原”，边框会还原到文档原来的位置，“还原”按键变为“自动”
- 按住边框四周加深线条处，可进行手动调整
- 调整后，轻点“确定”
- 文档切边后，功能栏图标会变为“”，轻点后可将切边的文档进行还原



5.6 PDF 导出

此功能仅限 PDF 文档

- 轻点 “ 导出”




- 导出可选择笔迹显示类型
- 导出可选择笔迹颜色
- 导出可自定义选择页码



*注：书写旁注的 PDF 页导出后大小会更改为 1404*1872px

5.7 PDF 自适应横屏


- PDF 根据文本排版方向自动横屏展示




5.8 PDF 半页视图

此视图更适用于浏览横屏展示且具有两栏布局的 PDF

- 打开文档，轻点工具栏“...”更多
- 轻点“半页视图”或“半页视图”，根据PDF 横向或纵向排版将页面分成上下或左右半页
- 半页视图时，图标变为“”或“”，再次点击，则切换为整页视图



- “”和“”标识上下半页
- “”和“”标识左右半页
- “”、“”和“”、“”标记上半页或左半页浏览结束位置





*注：半页视图下不可使用缩放

5.9 书签和目录


1、 书签

- 轻点 “ 添加书签”
- 在 “书签添加成功” 弹框中可自定义书签名称，轻点 “完成”；或轻点 “移除”
- 设为书签后，图标变为 “ 取消书签”，再次点击，则取消当前页书签




2、 目录

- 轻点 “ 导航窗口”
- 选中 “目录”




3、 书签更改名称和删除

- 轻点 “ 目录”、“ 书签”或 “ 旁注”可切换查看
- 轻点 “ 书签”查看已添加书签



- 选中书签，轻点“”，输入新的书签名，再轻点“完成”更改书签名称
- 轻点“”可删除书签




*注：如果部分 PDF 文件无法读取目录或标题，目录页将为空白。

5.10 页面旁注


1、 书写旁注

- 打开文档，您可直接在文档页面写注释或标记




2、 删除页面旁注

- 轻点“ 导航窗口”
- 轻点“ 旁注”查看所有旁注页面
- 长按缩略图，勾选需擦除的旁注页，轻点“ 擦除旁注”




- 在弹出提示框中轻点“擦除”



5.11 摘要和批注


➤ 摘要

- 打开文档，在文档内手写 “[]” 符号来摘录您喜欢的句子
- 一笔先后绘制符号 “[” 和 “]”
- 应用会将 “[]” 内的文本识别为摘要，摘要文本会显示 “D” 符号



➤ 批注


- 在识别为摘要的文字上，轻点摘要文字，可进入批注页面
- 此处可写下您对摘要内容的理解或感想
- 写过批注的摘要，其符号



由 “D” 切换为 “A”


➤ 查看摘要和批注

- 在侧边栏中,轻点“摘要”
进入摘要列表
- 轻点文档名称栏进入查看该文档的所有摘要和批注
- 轻点“仅显示批注”可筛选已批注的摘要
(系统中摘要和批注是以文档名称进行分类的)




➤ 删除摘要和批注

- 在文档摘要和批注页面,
长按摘要内容,唤出顶部
功能栏
- 选中需删除的摘要,轻点
“删除”



➤ 导出摘要和批注


- 选中需导出的摘要,在顶部功能栏轻点 “ 导出”




*注：摘要和批注仅适用于 EPUB 文档和文字版 PDF 文档。摘要的符号 “” 和 “” 可在 “文档工具栏>更多>偏好设置” 选择显示或隐藏

第 6 章 TXT

- 打开 TXT,可根据需求进行编辑
- 轻点 “Aa” 可调整字体大小



- 可上下滑动浏览
- 轻点 “” 和 “”
可跳至文件底部和顶部



注：推荐使用 10 万字内的小文件

第 7 章 Word


7.1 新建 Word

- 轻点 “”，进入新建 Word 页面




7.2 浏览方式


- 点击页码处可显示或隐藏缩略图



- 点击右侧缩略图可直接跳转到目标页面




- 点击页码处的左右翻页按钮或直接在页面上下滑动可翻页




7.3 手势缩放


- 双指在屏幕上张开及收缩可放大缩小页面



7.4 重排版视图

- 可根据需要开启此视图查看或编辑 Word
- 点击 “” 进入重排版视图，使用手势缩放文字进行页面的重新排版







7.5 编辑

➤ 键盘编辑模式

- 轻点待编辑区域调出键盘





- 在键盘上输入文本




➤ 书写编辑模式

- 轻点 “”
- 书写文字后，单指双击屏幕识别为文本
- 可通过手写校对符号进行校对编辑

*注：书写编辑和键盘编辑不能同时使用，如需再次使用键盘编辑，需再次轻点 “” 关闭书写编辑模式



- 轻点 “” 保存对文档的编辑




7.6 手写校对

支持手写校对符号识别，包括：删除、换行、连接、交换、插入


7.6.1 删除

- 轻点 “”
- 用笔在需删除的字符及空格上画 “”，自动识别为删除符，删除选中内容




7.6.2 换行

- 轻点 “”
- 用笔在需换行的字符前自上向下画 “”，自动识别为换行符，换行符后的内容自动换行



7.6.3 交换



- 轻点 “”
- 用笔在需交换的字符上画“”，自动识别为交换符，交换符内的内容自动交换位置



7.6.4 插入


➤ 在字符间插入

- 轻点 “”
- 用笔在需插入的字符之间画“”，自动识别为插入符
- 在屏幕区域书写需插入的内容，点击“”或单指双击屏幕确定插入
- 在插入符上划线“”取消插入





➤ 追加插入

- 直接在当前段尾处书写
- 单指双击屏幕，自动识别文本至当前段尾后插入




- 在新的一行上书写
- 单指双击屏幕，自动识别文本为新的一行



7.6.5 插入空格

➤ 空格符插入空格

- 轻点 “”
- 用笔在需插入空格的字符间画 “”，自动识别为插入空格符



➤ 插入符插入空格

- 用笔在需要插入空格的字
符间画“”，自动识
别为插入符
- 点击“”或单指双
击屏幕确认，直接识别为
空格



第 8 章 辅助功能

8.1 文件整理

可以在设备上整理文件，对文件进行重命名、复制、移动、删除和加锁。

➤ 创建文件夹

- 1、 在侧边栏中，轻点“文件管理”进入任意文件内；或在已打开笔记/文档内轻点“”返回到“我的文件”；
- 轻点“”新建文件夹




- 2、 在“新建文件夹”页面中输入文件夹名称,轻点“确定”



➤ 移动、复制文件


- 1、 在文件目录页面

- 长按文件
- 在编辑页面选中需移动或复制的文件和文件夹（可多选）
- 轻点“移动”或“复制”



- 2、 在“移动至”或“复制至”页面


- 选择目标文件夹,轻点“确定”



➤ 删除文件或文件夹

- 1、 在文件目录页面


- 长按文件或文件夹
- 在编辑页面选中需删除的文件和文件夹（可多选）
- 轻点“删除”



➤ 文件或文件夹重命名

1、 在文件目录页面

- 长按文件或文件夹
- 在编辑页面选中需重命名的文件或文件夹（仅单选）
- 轻点“重命名”



2、 在重命名页面，输入新的文件名称，轻点“确定”



注：文件名称不支持首尾空格和\/:?" <>|等特殊符号。

➤ 文件或文件夹排序

1、 在文件目录页面


- 轻点“名称”或者“时间”或“大小”，可进行切换排序方式
- 轻点“1↓”，可在升序和降序间切换




➤ 文件或文件夹列表查看

1、 在文件目录页面


- 轻点“☰”、“☷”或“☐☐”可切换文件展示方式
- “☰”为列表模式



- “” 为小缩略图模式





- “” 为大缩略图模式



8.2 文件保护

- 长按文件夹或文件
- 在编辑页面选中需要保护的文件夹和文件(可多选)
- 轻点“加锁”或“解锁”






*注：首次使用“加锁”需设置文件密码，可在设置>安全与隐私开启和关闭文件密码。

文件保护仅在 Supernote 本机上对文件有效，在其他 Supernote 设备和外部设备上无效。

8.3 符号识别

- 1、 在笔记或文档页面中一笔完成“☆”创建五角星标签，用于快速搜索带有此标签页面。




- 2、 查看带有“☆”标签的页面

- 轻点“☰ 导航窗口”
- 轻点“☆ 五角星”，查看带有此标签的页面



3、 擦除带有“☆”标签的页面

- 长按缩略图
- 勾选需擦除的页面
- 轻点“ 擦除五角星”



*注：在标题范围内的五角星
将不擦除

*注：五角星功能仅可在主图层使用，五角星识别可在“工具栏>更多>偏好设置”选择开启或关闭

8.4 投屏

- 下滑打开顶部菜单栏，轻点“”
- 在接收设备内输入对应的 URL
- 在接收设备内点击“”和“”可进入和退出全屏；点击“”和“”可向
右旋转和向左旋转




注：投屏时保持 Supernote

和接收设备连接同一 Wi-Fi


8.5 搜索

下滑打开顶部菜单栏，轻点



➤ 条件筛选搜索


- 直接轻点选择格式或标签
- 轻点“搜索”





➤ 文件名搜索

- 输入搜索的文件名
- 轻点“搜索”



➤ 关键字搜索

- 选择标签“关键字”
- 输入搜索的关键字
- 轻点“搜索”
- 搜索结果展示带有此关键字的文件或页






***注：**文件名或关键字的搜索支持文本模糊输入，支持选择格式或标识精准搜索。

8.6 快速访问


可将 8 个常用的指定页或笔记/文档添加到侧边栏的快速访问列表中，以便快速定位到所需的指定页或笔记/文档。

- 打开笔记或文档页面
- 轻点 “🔍”，选择此页
或此笔记/文档轻点 “添加”

***注：**快速访问“此笔记/文档”
时默认打开最后访问页



- 可在侧边栏的快速访问列表中轻点文件名打开该文件



- 轻点“A screenshot of a dialog box titled '添加快速访问' (Add Quick Access). The dialog has two rows: '此页' (This Page) and '此笔记' (This Note). Each row has a '移除' (Remove) button and an '添加' (Add) button. A hand is shown tapping the '移除' button for '此页'.

8.7 最近

在侧边栏中，轻点“最近”标签。此功能可用于快速找到最近访问过的文件，直接轻点文件名打开文件。


第 9 章 邮箱功能

支持 IMAP 类型的邮箱。

9.1 登录

- 授权登录

- 在侧边栏中,轻点“邮箱”
- 选 择 “ Microsoft Exchange ” 进入授权页面




- 使用浏览器扫码或输入对应网址
- 输入随机码
- 轻点“授权”



➤ 密码登录

1、 登录邮箱

- 选择“其他（IMAP）”
- 输入邮箱和密码
- 可选择记住密码,轻点“登录”
- 如果登录失败, 请检查服务器设置



2、 设置邮箱服务器

- 轻点“手动配置”
- 根据您的邮箱服务器要求进行配置
- 轻点“登录”

服务器设置

邮箱类型 IMAP

邮箱账号 必填

密码 必填

收件服务器 必填 端口 必填

发件服务器 必填 端口 必填

☐ 如果服务器支持，使用STARTTLS加密传输

[登录遇到问题?](#)

取消 登录

*注：授权码的获取方式可点击
“登录遇到问题”

< 其他 (IMAP)

输入邮箱

输入密码

☒ 记住密码 手动配置


登录

[登录遇到问题?](#)

➤ 多邮箱账号登录

- 轻点“添加账户”
- 在添加账户页面，选择登录邮箱

***注：邮箱最多支持同时登录三个邮箱**




9.2 设置

邮箱登录成功后，可先进行一些邮箱的基本设置。

➤ 设置同步邮件数量

- 进入邮箱，轻点左侧“设置”
- 输入需要同步的邮件数量（最多可同步 99 封邮件）
- 此处可选择“邮件删除是否同步删除服务端”，如果需要，可将开关打开
- 轻点“<”到邮箱收件箱列表页面



说明：设置完成后，本地邮箱将根据您设置的同步邮件数量同步。

➤ 设置个性化签名

- 进入邮箱，轻点左侧“设置”
- 在签名框内手写设置（或键盘输入设置）您的邮箱签名
- “个性化签名”为 ON 状态，发送邮件后收件详情底部将显示您的个性化签名；“个性化签名”设置为 OFF，发送邮件可隐藏个性化签名



9.3 写邮件



1、 进入邮箱，轻点“写邮件”，
您可选择两种方式编写邮件内容：

- 手写邮件内容
- 键盘输入邮件内容



2、 添加附件

- 轻点附件栏最右端的“+”
- 在文件选择页面选中需要发送的文件，添加到附件



3、 输入收件人等相关信息

- 轻点 “✉”



*注：邮箱附件对加入的附件大小有限制，不建议添加多个或大型文件（累积文件大小<20M）。

9.4 收件箱


1、 进入邮箱，默认页面是“收件箱”列表

- 轻点 “✉” 图标，可进行手动同步邮件




2、 轻点邮件列表，查看邮件

- 上下滑动可查看邮件详情




- 支持双指缩放邮件详情内容



3、 附件保存

- 轻点附件栏最右端的“”
- 轻点附件列表中“保存”
- 文件默认保存至“INBOX”文件夹下的相关邮箱账户下



9.5 删除本地邮件

进入邮箱，默认显示“收件箱”列表页

- 长按选中需删除的邮件
- 点击“”图标
- 在弹出的确认框中轻点“确定”



9.6 标为已读

进入邮箱，默认显示“收件箱”列表页

- 长按选中未读邮件
- 点击“”图标，未读邮件标为已读



第 10 章 日历功能

在侧边栏中，轻点“日历”，首次进入页面默认为“月视图”。

10.1 账户管理

- 轻点 “≡”
- 轻点 “⊕” 进入日历授权页面



- 使用浏览器扫码或输入对应网址
- 输入随机码
- 获取并输入授权码
- 轻点 “授权”



授权Supernote访问您的Google日历

随机码

授权码

获取授权码

授权

- 授权成功后，可选择开启

自动同步或轻点 “↺”

手动同步日历



*注：如开启自动同步功能，每次新建、修改、删除事件时会触发一次日历的自动同步。

10.2 设置

- 轻点 “≡”
- 轻点框内或 “∨”
- 选中需要的一周开始日
- 切换成功后，单击屏幕收起侧边栏



*注：需先清除全部手写笔迹，才可切换一周开始日。


10.3 视图切换

- 分别轻点“”、“”和“”，可切换不同视图
- 在月和周视图中，可写画



10.4 选择日期

- 轻点顶部的“年月”
- 选择“年”和“月”



- 轻点“”和“”，或在日历框内左右滑动，可切换月份
- 轻点“今天”返回到今天




10.5 事件

1、 新建

- 轻点 “+”
- 输入标题和详情
- 设定时间
- 轻点 “确定”



- 在日视图时间线上
- 轻点需要的时间位置
 - 新建对应时间的事件
 - 轻点 “确定”



取消

新建事件

确定

添加标题

全天

Off ☐

开始

2021年5月19日 02 : 00

结束

2021年5月19日 03 : 00


2、 查看

➤ 在月视图和周视图下

● 选中日期

● 轻点日期框内或在右下角

可查看当天全部事件




- 再轻点事件可查看详情



➤ 在日视图下


- 直接轻点日期框内可查看当天全部事件



3、 编辑、删除

➤ 编辑

- 轻点 “”
- 打开事件页面，重新编辑
- 轻点 “确定”






➤ 删除

- 在事件列表框或事件详情

框，轻点 “”

- 在事件编辑页面，轻点 “删除”







10.6 笔记查看和事件标题识别

1、笔记查看

- 在周视图和月视图下
- 在左下角轻点“查看笔记”，打开笔记列表浏览当天所有笔记





2、 事件标题识别

- 在笔记中，轻点 “ 套索”
- 圈选手写笔迹，轻点 “” 识别为新事件标题，跳转到新建事件页面



*注：设为事件标题功能仅限在“主图层”中有效。

第 11 章 基础功能


11.1 USB 连接

您可以使用 USB 数据线直接将设备和您的电脑连接起来，可对设备充电、整理设备上的文件、传输文件。

1、 使用 USB 数据线连接您的 电脑

➤ Windows 连接

- 在您的电脑上将看到一个 Supernote 盘符
- 点击进入盘符，您可以整理在设备上的所有文件



➤ MAC 连接


MAC 连接设备需要安装 MTP 文件传输工具,例如 Android File Transfer、openMTP、Commander One。

11.2 USB OTG

USB OTG 支持 U 盘及键盘连接

➤ OTG U 盘

- 将 OTG U 盘插入设备
- 设备顶部下拉出现表示 OTG U 盘的小图标“📁”
- 在 Supernote 根目录下找到表示 OTG U 盘的文件夹，点击进入 U 盘，您可以查看并整理 U 盘内的文件



*注：1.打开 OTG U 盘文件时，请点击“☰”退出文件后再拔出 OTG U 盘，以防数据丢失。

2.复制、移动、搜索过程中请勿拔出 OTG U 盘，以防操作失败。

11.3 休眠唤醒

➤ 进入休眠

- 设备在待机状态会根据用户设定的休眠时间自动进入休眠页（请参阅[休眠页](#)、[低功耗设置](#)章节）
- 在非休眠状态，按下顶部电源键，进入休眠




➤ 唤醒设备

- 在休眠状态，按下顶部电源键，返回休眠前页面
- 如有设置锁屏密码，则需输入密码后解锁唤醒

11.4 重启、更新

1、 下滑打开顶部菜单栏

- 轻点 “ 设置”
- 轻点 “系统”



➤ 重启

2、 在系统重启处，轻点 “立即重启”



➤ 更新

3、 在软件更新处，轻点“检查更新”

- 如有新版本，此处状态会改变为下载状态
- 下载完成后，可轻点“立即更新”



*注：建议您在更新前做好文件备份。

11.5 还原恢复

1、 下滑打开顶部菜单栏

- 轻点 “ 设置”
- 轻点 “系统”
- 在系统页面轻点 “恢复出厂设置”



2、 在恢复出厂设置页面

- 轻点“确定”




*注：恢复出厂将删除本机所有文件和账户信息，请在初始化前做好文件备份。

11.6 关机

1、软件关机

- 长按电源键，显示关机界面，
轻点“√”后，设备关机



3、 硬件关机

- 长按电源键>5 秒，设备硬件强制关机

第 12 章 隐私和安全性


12.1 隐私

设备上的“用户体验计划”仅会上传系统异常的日志信息，可以帮助我们不断改善 Supernote，您在设备上的文件不会被上传。

12.1.1 开启/关闭用户体验计划

1、 下滑打开顶部菜单栏

- 轻点 “ 设置”
- 轻点 “安全和隐私”



2、 在安全和隐私页面，您可查看《Supernote 隐私权政策》

- 轻点 “用户体验计划” 的开关可进行开启或关闭




12.2 安全性

12.2.1 锁屏密码

为了提高安全性，请设置开机或唤醒时的密码来解锁设备。

1、 设置锁屏密码

- 下滑打开顶部菜单栏，轻点



- 轻点 “安全和隐私”

- 轻点 “锁屏密码”，置 “ON” 状态



- 输入 6 位数字的锁屏密码，两次确认



- 设置成功后，休眠唤醒时需输入密码解锁

*注：锁屏密码如果遗忘，可通过注册登录的 Supernote ID 解锁（[请查阅设备端注册并登录章节](#)）。

2、 锁屏密码遗忘


- 休眠页面，轻点“忘记密码”



- 系统会先连接 Wi-Fi 网络



- 连接网络成功后，系统会向您注册的手机或邮箱发送一个 6 位数的验证码
- 在设备上输入您收到的验证码




- 解锁成功后，页面进入设置锁屏密码页面，可进行重新设置

***注：如果您未注册过账号，请先努力回忆当时设置的密码，并尝试不同的密码组合；如多次尝试仍无法找回，请联系售后客服。**

3、 关闭锁屏密码

- 下滑打开顶部菜单栏，轻点
“ 设置”



- 轻点 “安全和隐私”

- 轻点 “锁屏密码”，置 “OFF” 状态




- 输入正确的 6 位数字密码后即关闭了锁屏密码




12.2.2 文件密码

1、 设置文件密码

- 下滑打开顶部菜单栏，轻点“ 设置”，轻点“安全和隐私”



- 或在未设置文件密码时，在我的文件点击“ 加锁”，轻点“立即设置”



- 轻点“文件密码”，置“ON”状态



- 输入 4 到 16 位密码，两次确认
- 轻点“完成”




- 设置成功后，加锁文件及其相关内容打开时需输入文件密码

*注：文件密码如果遗忘，可通过注册登录的 Supernote ID 解锁（[请查阅设备端注册并登录章节](#)）。

2、 文件密码遗忘

- 在“文件”打开加锁文件密码输入框下
- 或在“关闭文件密码”和“更改文件密码”栏里
- 轻点“忘记密码”





- 系统会先连接 Wi-Fi 网络




- 连接网络成功后，系统会向您注册的手机或邮箱发送一个 6 位数的验证码
- 在设备上输入您收到的验证码



- 解锁成功后，页面进入设置文件密码页面，可进行重新设置

3、 关闭文件密码

- 下滑打开顶部菜单栏，轻点



- 轻点 “安全和隐私”

- 轻点“文件密码”，置“OFF”状态



- 输入正确的密码
- 轻点“完成”，即关闭了文件密码



第 13 章 云盘和 Partner APP

13.1 Supernote 云盘

Supernote 云盘是与您的 Supernote 设备一对一账户绑定的，如果您注册了云盘，尚未在 Supernote 设备上登录过，则无法使用云盘。

13.1.1 注册登录

1、 在电脑浏览器中输入地址：

<https://cloud.supernote.com.cn>

- 如果您尚未注册账号，请先点击“注册账号”



The image shows the login page of the Supernote cloud service. At the top, there is a logo consisting of a cloud shape and the text "超级笔记". Below the logo, there are two tabs: "电子邮箱" (Email) and "手机号码" (Mobile Number). The "手机号码" tab is currently selected. Under this tab, there is a field for the phone number with a dropdown menu showing "+93" and a text input field. Below the phone number field is a password field with a lock icon and a "记住我" (Remember me) checkbox. To the right of the password field is a link "忘记密码?" (Forgot password?). At the bottom of the login section is a large black button labeled "登录" (Login). Below the login button is a link "注册账号" (Register account).

2、 您可选择邮箱或手机注册

- 输入手机号或邮箱
- 设置用户别名
- 点击“获取验证码”



The image shows the registration page of the Supernote cloud service. At the top, there are two tabs: "手机号注册" (Mobile Number Registration) and "邮箱注册" (Email Registration). The "手机号注册" tab is currently selected. Below the tabs, there is a field for the phone number with a dropdown menu showing "+86" and a text input field. Below the phone number field is a field for the user alias with the text "user001". Below the alias field is a field for the verification code with a "获取验证码" (Get verification code) button highlighted in red. Below the verification code field is a field for the password with the text "请设置8-20位密码" (Please set an 8-20 digit password). Below the password field is a field for the confirm password with the text "请再次输入密码" (Please enter the password again). At the bottom of the registration section is a checkbox labeled "我已阅读并接受《用户协议》与《隐私权保护声明》" (I have read and accepted the User Agreement and Privacy Policy Statement). Below the checkbox is a large dark button labeled "注册" (Register). At the bottom right of the page is a link "我有账号" (I have an account).

- 3、 输入图形验证码，点击“确定”后回到注册页面



- 4、 在注册页面继续按以下步骤操作：

- 输入手机或邮箱内收到的验证码
- 输入两次密码
- 勾选用户条款
- 点击“注册”




***注：网页端注册后，需在设备端使用注册的账号登录后，才能使用 Supernote 云盘和其他服务。**

13.1.2 云盘服务

登录成功后，云盘主要为您提供以下服务：

- 整理文件：新建文件夹、文件或文件夹重命名、移动、复制和删除
- 上传文件：通过云盘上传文件，可同步到设备端
- 查看文件：设备上的笔记和文档同步后，可在云盘直接查看或下载



13.2 Supernote Partner App


Supernote Partner 是超级笔记设备的搭档。可通过它查看您在设备上书写的笔记，也可下载导出您的笔记进行分享。（APP 下载请参阅[如何获取 APP](#) 章节）

13.2.1 局域网文件传输


局域网文件传输，无需注册登录，即可将其他应用中的文件，通过 APP 打开后，直传到您的设备上。

- 1、 当您在其他应用中接收到文件，可选择“**其他应用打开**”，在应用列表中选择“**Supernote Partner**”应用打开

- 2、 页面跳转到 “Supernote Partner” APP 打开的文件，轻点底部 “直传”




- 3、 首次选择 “直传” 功能，
页面进入搜索设备状态，
请确保设备与手机 APP
在同一个局域网内，且设
备的直传功能为开启状
态




- 4、 在搜索到的设备中，轻点
对应的设备，页面提示配
对码信息



- 5、 请在设备上查看对应的
配对码信息，如果一致，
轻点“配对”
- 配对成功后,应用向终端
在此发起直传



- 6、 等待传输完成后，可在设备端的“收件箱”标签中找到传输的文件



13.2.2 快捷注册登录


- 1、 打开 Supernote Partner App,默认在“最近”页面，轻点右上角“人”



2、 轻点头像，进入账户密码


登录页面

- 轻点“快捷登录”



3、 输入手机号码

- 点击“获取验证码”
- 输入手机短信收到的验证码
- 点击“登录”



4、 设置密码（如果账户已注册，则此步会跳过直接登录成功）

- 输入密码两次



5、 请先使用注册的账号在设备上登录

- 点击“我已完成设备端登录”
- 页面跳转到账户密码登录页面（此时您可使用注册的账号和密码进行登录）



*注：手机端快捷注册后，需在设备端使用注册的账号登录后，才能使用 Supernote 云盘


13.2.3 APP 主要功能

打开手机 Supernote Partner APP,并登录成功。

➤ 上传文件


手机端的文档，可通过 APP 上传到云盘再同步到设备

- 轻点“”，选择手机中的文件上传



➤ 下载文件

APP 内的文件选中后，可下载到手机本地保存；同时也可在 APP 内管理这些文件



➤ 笔记查看和分享

在笔记应用目录下，直接轻点打开笔记文件，目前笔记文件有 PDF 和 PNG 两种格式可分享导出，可通过右上角的

“ / ”图标进行切换；


- 轻点文件下方的“”，可将当前查看的笔记格式进行分享

（目前仅支持微信分享，后续将迭代更多的 APP 分享）



***注：只有笔记可查看后进行分享，文档和其他目录下文件不支持分享**

屏幕易碎，请勿挤压




请勿私自拆卸本产品



请勿接触液体



请远离强磁、强静电环境



第 14 章 安全使用须知

- 本电磁笔采用高硬度笔尖，仅适用于屏幕表面覆盖 Feel Write 软膜的 Supernote 产品
- 屏幕易碎，请勿挤压、冲撞、摔落、尖锐物接触本产品
- 请远离强磁、强静电环境，以免损坏本产品
- 请勿私自拆卸本产品，否则会失去保修的权利
- 请远离高温、低温、干燥、潮湿、烟尘等恶劣环境
- 锂电池禁止拆卸、撞击、挤压或投入火中
- 本产品无防水功能，请勿与水或者其他液体接触

- 本公司对于因人为的非正常操作或其他意外情况导致的机内资料损坏或者删除不承担责任，也不承担因此导致的其他间接损失

第 15 章 FAQ 及故障排查

Q：如何自定义笔记的纸张样式？

A：

➤ 图片要求：

- 1.尺寸：1404px*1872px。
- 2.格式：仅支持 PNG 格式。
- 3.命名中不要出现特殊字符（例如：\ / : * ? " < > | .）。

***注:**为了更好的显示效果，建议图片不要有大块灰色区域，不要随意更换图片或重命名,不要使用透明图片。

- 4.将制作好的图片复制粘贴到 Supernote U 盘 “MyStyle” 目录下即可在 Supernote 设备笔记样式列表内找到您的自定义样式。

➤ 制作方法：

方法一：您可以在电脑上使用作图软件创作


(以 PhotoShop 为例，示例所用 PS 版本为 PSCC2017)

1、点击“文件” - “新建”，按下图所示设置宽、高、分辨率、颜色模式及背景内容



2、建好画布之后，按自己的喜好画出想要的样式效果


3、点击“文件” - “存储为”，保存类型选择“PNG”保存到文件夹下




4、将保存的图片复制粘贴到 U 盘 或上传到云盘“MyStyle\”目录下，在 Supernote 设备笔记应用的样式列表内找到您的自定义样式

方法二：您可直接在 Supernote 上进行手绘

1、 新建笔记文件，手绘样式



2、 导出“PNG”格式



- 3、 在设备上的“Export\”目录下找到导出的文件，将其复制或移动至设备的“Mystyle\”目录下

Q： 如何进行文档自定义字库导入

A:

1. USB 连接设备与电脑，在 Document 下创建名称为“**fonts**”的文件夹，将要导入的字体放置此文件夹下即可
2. 轻点 “Aa ”， 点击下拉框即可查看并选择导入的自定义字体

*注：也可在云盘或 Supernote Partner APP 上 Document 下创建“fonts”文件夹，通过同步将字体导入设备

Q： 如何获取 Supernote Partner APP

A: 您可以在 Google Play 和 App Store 搜索 SupernotePartner 或从我们的官方网站 supernote.com 下载。

➤ 安卓手机

➤ Apple 手机




*敬请关注 APP 的持续更新。

Q：无法开机或死机怎么办

如果设备屏幕死机、触摸没有响应或者开机时卡住，请尝试以下方法：

➤ 如果您的设备开不了机或开机时卡住

- 将设备连接到电源进行充电



- 等待几分钟后，您应该会看到开机 LOGO 画面或开机进度条直至开机，此时您可查看顶部菜单栏的电量显示

***注：**如果您在半小时内没有看到开机画面，请检查设备的插口、USB 连接线和电源适配器。确保所有设备连接牢固、没有碎屑并且没有损坏。您也可以尝试使用其他的 Type-C 接口的 USB 线或电源适配器。

➤ 如果屏幕死机或触摸不响应

- 您可以尝试强制重启，长按顶部电源，直到 Supernote 的标志出现

说明：强制重启设备不会清除设备上的内容。

如果以上方法无法帮您解决问题，请联系售后客服处理。

Q：如何消除屏幕残影

A：因墨水屏特性，翻页后会出现残影，属于正常现象，您可以通过上滑侧滑条刷新屏幕即可消除残影。

如以上操作未能解决您的问题，请联系售后客服处理。

版权

- 型号 Supernote A5、Supernote A6 Agile、Supernote A5 X 、Supernote A6 X © 2020 Ratta Smart Technology Co.,Ltd. 保留所有权利。
- “SUPERNOTE” 为欧盟、美国注册商标。
- “Supernote” 为日本、香港注册商标。
- “超级笔记”、“超级笔记 Supernote” 为中国注册商标。

我们已尽力确保本手册上的信息准确，请忽略印刷或文字的错误。功能的可用性可能随时变更。